




Artikelnummer	265415
Prijs excl. BTW	€ 5,83
Prijs incl. BTW	€ 7,06
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Destop Wasmachine reiniging - 2 x 250 ml Regelmatig gebruik van uw wasmachine veroorzaakt kalkaanslag en laat residuen achter op vitale onderdelen van uw wasmachine. Dit kan de goede werking van uw machine beïnvloeden en de kwaliteit ervan aantasten. Dankzij zijn unieke formule garandeert Destop wasmachine reiniger een volmaakt propere wasmachine voor een onberispelijke was. Het reinigt grondig uw wasmachine met 5 krachtige acties :

1. Doeltreffend tegen kalkaanslag.
2. Verwijdert vuil en zeepresten op de binnenste delen van uw wasmachine.
3. Garandeert een perfecte hygiëne dankzij zijn ontkalkende en schoonmakende acties.
4. Laat een aangenaam parfum van frisheid na in uw wasmachine.
5. Beschermst de machine.

Gebruiksaanwijzing:

Controleer dat er geen was in de wasmachine zit.

1. Open de fles.
2. Breng een kleine hoeveelheid product aan op een spons, was manueel het wasbakje en plaats het terug in de machine.
3. Giet de overige inhoud van de fles rechtstreeks in het wasbakje (wasmiddel).
4. Laat de machine een lege cyclus draaien aan 60°.

Advies : voor het beste resultaat, minstens 2 lege wascycli uitvoeren per jaar aan 60° met het gebruik van een volledige fles. Werkt op filter, leidingen, venster en wastrommel.

Artikel bevat 1 doos met 2 flessen van 250 ml.